

BACTERLESS

Nébuliseur pour chaussures

INFORMATIONS GENERALES:

BACTERLESS

Est utilisable dans tous lieux où l'hygiène est une règle de vie:

- clubs
- parcs de locations
- locaux sportifs
- vestiaires, douches...

BACTERLESS nébuliseur

Traite les équipements tels que :

- chaussures
- chaussures de ski
- chaussures de montagne
- chaussons
- patins à glace...

BACTERLESS nébuliseur

Est utilisable dans de nombreux sports:

- Ski
- Patin à glace
- Hockey
- Bowling...

INGREDIENTS

Chlorure de didécyl-diméthyl-amonium,
Parfum, Eau .

Sommaire :

- Informations générales
- Conformités
- Utilisation
- Informations pour l'utilisateur
- Etiquetage
- Clients
- BACTERLESS et ses avantages
- Précautions d'emploi
- Zoom sur BACTERLESS
- MAC1



BACTERLESS spécial nébuliseur

Conformités:

BACTERLESS

est conforme aux directives: N° 88 / 379 / CEE et N° 67 / 548 / CEE sur l'étiquetage des produits de nettoyage à usage professionnel.

Utilisation:

TRAITEMENT PAR NEBULISATION

- Verser 50.ml de BACTERLESS dans le réservoir de l'appareil.
- Remplir le réservoir de 4 L d'eau froide (robinet).
- Mettre l'appareil sous tension.
- Régler le programmateur, durée de traitement 15 minutes pour 250 m3.
- Régler la molette de débit de l'appareil sur position médium (M).
- Après chaque utilisation rincer le filtre mousse et le réservoir (sous l'eau du robinet).



Bidon 1.1

Informations pour l'utilisateur:

BACTERLESS fait partie de la classe de produit inclus dans la pharmacopée:

- Anglaise
- Américaine
- Française.

Gère en 10 minutes de contact :

- 1) Proteus Vulgaris.
- 2) Staphylococcus Aureus.
- 3) Pseudomonas aëroginosa.
- 4) Eschérichia coli.

BACTERLESS bénéficie d'un large spectre d'élimination tel que :

- Bactéries
- Champignons
- Levures
- Algues.

POUR INFOS

Répondre un désinfectant sur une surface sale est une opération totalement inutile.

« on ne désinfecte que ce qui est propre »

Définitions:

BACTÉRICIDE désigne un anti-septique ou un désinfectant capable, à une concentration et un laps de temps donné, de détruire les bactéries.

FONGICIDE désigne un anti-septique ou un désinfectant capable, à une concentration et un laps de temps donné, de détruire les moisissures et /ou les levures.

FONGISTATIQUE désigne les conservateurs capables d'inhiber la multiplication des moisissures et levures.

« La désinfection n'est pas une opération à vie mais une opération au résultat momentané »

Etiquetage:

Toutes les étiquettes BACTERLESS affichent la dosologie préconisée pour une et plusieurs combinaisons. Les emballages qui ne comportent pas les informations ci-dessus ne sont pas du BACTERLESS et donc n'ont pas la même qualité de désinfection. BACTERLESS existe seulement sous des conditionnement de 1 et 5 litres

« Toutefois vous pouvez nous demander à tout moment de vous proposer un packaging spécifique à vos besoins ».



Clients:

Nous offrons à tout nos clients une fiche information qu'ils peuvent afficher dans leur lieux de travail, pour donner à leur client une preuve de l'entretien du matériel

DESINFECTANT POUR MATERIEL SPORTIF :



FOOTWEAR DISINFECTANT
BACTERLESS
DISINFECTANT AND HYGIENE

- BACTERLESS est proche de l'environnement et respecte une hygiène et un style de vie.
- BACTERLESS est spécialement formulé pour nettoyer, désinfecter, désodoriser tous vos équipements tels que :
-Costume/sacota, lycras, gilets, casques...
- BACTERLESS est partenaire de :
- la Fédération Française de Surf,
- du Syndicat National des Moniteurs de Surf Français,
- et de la Fédération de Bodyboard.

SERVICE CONSOMMATEUR

LABORATOIRES C.M.A
10, rue André Brun, 74300, Cluses FRANCE
Tel: +33 (0) 4 50 98 53 04 / Fax: +33 (0) 4 50 98 51 49
www.laboratoires-cma.com / info@laboratoires-cma.com

www.laboratoires-cma.com / info@laboratoires-cma.com



« Fiche information BACTERLESS »

BACTERLESS et ses avantages:

- Bacterless offre à l'utilisateur les garanties nécessaires d'hygiène dans la pratique du sport concerné.
- Bacterless permet aux gestionnaires d'acquérir un système performant d'entretien sanitaire.
- Bacterless apporte une rapidité d'exécution 15 minutes suffisent pour traiter un volume de 250 m3.
- Bacterless nébulisé en particules de 7 à 30 microns optimise le traitement de la désinfection du matériel.
- Bacterless et son concept novateur par nébulisation, facilite, simplifie, diminue le travail de l'opérateur.

Précautions d'emploi:

C.M.A Laboratoires ne peut être mis en cause si l'appareil n'est pas utilisé avec BACTERLESS
La garantie d'un an de l'appareil en dépend.

Lire attentivement ces précautions d'emploi avant utilisation de l'appareil.

FAIRE

Mettre l'interrupteur sur OFF et débrancher la prise avant toute intervention de maintenance.

- Electricité :

Toutes les précautions habituelles s'appliquant aux appareils électriques doivent être prises.

NE PAS FAIRE :

- Ne pas UTILISER D'AUTRES PRODUITS QUE BACTERLESS
- Ne pas Démontez les buses de sorties.
- Ne pas recouvrir ou limiter la surface d'entrée d'air de la soufflerie.



Zoom sur BACTERLESS pour chaussures:

Bidon doseur de 1.l

Cartons de 12 x 1.l

....

Caractéristiques techniques du MAC 1:

Modèles	MAC 1
Débit	0 à 20 litres / heures
Volume traité	Jusqu'à 250 m3
Alimentation	220 V - 50 / 60 HZ - 3,4A
Réservoir	3,8 litres
Tailles des particules	7 à 30 microns
Longueur	33 cm
Largeur	20,3cm
Débit horaire maxi	20 litres / h
Poids à vide	4,25 kg



Retrouvez nous sur le Web:

www.laboratoires-cma.com